

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ST-90

Termometr ST-90 przeznaczony jest do pomiaru temperatur w zakresie -50°C – 1200°C . Jest on wyposażony w gniazdo umożliwiające podpięcie sondy pomiarowej z czujnikiem termoparowym typu K. Urządzenie może być wykorzystane do pomiarów temperatury w np. laboratoriach.

Dostępne sondy pomiarowe oraz ich parametry opisane są na stronie: <https://sklep.termoprodukt.com.pl/termometr-termoparowy-ST-90>.

Poniżej kod QR prowadzący do strony.



Włączenie urządzenia

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy urządzenie jest uruchomione, na wyświetlaczu pojawia się aktualna temperatura.

Funkcja HOLD

Funkcja HOLD umożliwia „zatrzymanie” zmierzonej wartości i wyświetlanie jej do momentu wyłączenia funkcji. Aby włączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk HOLD.

Funkcje MIN/MAX

Po naciśnięciu przycisku MIN/MAX na wyświetlaczu pojawi się minimalna lub maksymalna zapisana wartość temperatury od momentu uruchomienia urządzenia.

Funkcja ERASE

Funkcja ERASE umożliwia usunięcie zapisanych wartości MIN/MAX.

Wymiana baterii – ikona LOBAT

Gdy bateria będzie bliska rozładowaniu, na wyświetlaczu pojawi się ikona LOBAT. Konieczna jest wymiana baterii jak najszybciej od wyświetlenia się komunikatu, ponieważ urządzenie może wskazywać błędne wyniki. Aby wymienić baterię z tyłu urządzenia należy odkręcić dwie śrubki pokrywy baterii i podważyć wieko, a następnie wymienić baterię.

Wzorcowanie i deklaracja zgodności

Termometr ST-90 jest wzorcowany przy pomocy termometru wzorcowego DTI 1000 nr fabr. 008954-01159 firmy Ametek Jofra Instruments, posiadającego deklarację zgodności ze standardami Unii Europejskiej.

Oświadczamy, że termometr ST-90 został wykonany zgodnie z normami:

- 89/392/EEC
- 73/23/EEC
- 89/336/EEC

Parametr	ST-90
Zakres pomiarowy	-50°C - 1200°C
Zakres temperatury pracy	-30°C - 40°C
Rozdzielczość pomiaru	Od -50°C do 199°C : $0,1^{\circ}\text{C}$ W pozostałym zakresie: 1°C
Dokładność	Od $-49,9^{\circ}\text{C}$ do 50°C : $-/+2^{\circ}\text{C}$ Od $-49,9^{\circ}\text{C}$ do $199,9^{\circ}\text{C}$: $-/+0,3^{\circ}\text{C}$ Od 200°C do 500°C : $-/+2^{\circ}\text{C}$ W pozostałym zakresie: $-/+3^{\circ}\text{C}$
Czas pracy baterii	ok. 500 godzin
Zasilanie	2xAA 1,5V
Wymiar obudowy	150x82x29 mm
Wyświetlacz	LCD 3 1/2
Stopień ochrony obudowy	IP66

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ST-90

Termometr ST-90 przeznaczony jest do pomiaru temperatur w zakresie -50°C – 1200°C . Jest on wyposażony w gniazdo umożliwiające podpięcie sondy pomiarowej z czujnikiem termoparowym typu K. Urządzenie może być wykorzystane do pomiarów temperatury w np. laboratoriach.

Dostępne sondy pomiarowe oraz ich parametry opisane są na stronie: <https://sklep.termoprodukt.com.pl/termometr-termoparowy-ST-90>.

Poniżej kod QR prowadzący do strony.



Włączenie urządzenia

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy urządzenie jest uruchomione, na wyświetlaczu pojawia się aktualna temperatura.

Funkcja HOLD

Funkcja HOLD umożliwia „zatrzymanie” zmierzonej wartości i wyświetlanie jej do momentu wyłączenia funkcji. Aby włączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk HOLD.

Funkcje MIN/MAX

Po naciśnięciu przycisku MIN/MAX na wyświetlaczu pojawi się minimalna lub maksymalna zapisana wartość temperatury od momentu uruchomienia urządzenia.

Funkcja ERASE

Funkcja ERASE umożliwia usunięcie zapisanych wartości MIN/MAX.

Wymiana baterii – ikona LOBAT

Gdy bateria będzie bliska rozładowaniu, na wyświetlaczu pojawi się ikona LOBAT. Konieczna jest wymiana baterii jak najszybciej od wyświetlenia się komunikatu, ponieważ urządzenie może wskazywać błędne wyniki. Aby wymienić baterię z tyłu urządzenia należy odkręcić dwie śrubki pokrywy baterii i podważyć wieko, a następnie wymienić baterię.

Wzorcowanie i deklaracja zgodności

Termometr ST-90 jest wzorcowany przy pomocy termometru wzorcowego DTI 1000 nr fabr. 008954-01159 firmy Ametek Jofra Instruments, posiadającego deklarację zgodności ze standardami Unii Europejskiej.

Oświadczamy, że termometr ST-90 został wykonany zgodnie z normami:

- 89/392/EEC
- 73/23/EEC
- 89/336/EEC

Parametr	ST-90
Zakres pomiarowy	-50°C - 1200°C
Zakres temperatury pracy	-30°C - 40°C
Rozdzielczość pomiaru	Od -50°C do 199°C : $0,1^{\circ}\text{C}$ W pozostałym zakresie: 1°C
Dokładność	Od $-49,9^{\circ}\text{C}$ do 50°C : $-/+2^{\circ}\text{C}$ Od $-49,9^{\circ}\text{C}$ do $199,9^{\circ}\text{C}$: $-/+0,3^{\circ}\text{C}$ Od 200°C do 500°C : $-/+2^{\circ}\text{C}$ W pozostałym zakresie: $-/+3^{\circ}\text{C}$
Czas pracy baterii	ok. 500 godzin
Zasilanie	2xAA 1,5V
Wymiar obudowy	150x82x29 mm
Wyświetlacz	LCD 3 1/2
Stopień ochrony obudowy	IP66

KARTA GWARANCYJNA

Konieczne jest okazanie poniższej
karty w przypadku naprawy
gwarancyjnej

NUMER
FABRYCZNY.....

KONTROLA
TECHNICZNA.....

DATA
SPRZEDAŻY.....

PIECZĄTKA I PODPIS

.....

TERMOMETR ST-90



WWW.SKLEP.TERMOPRODUKT.COM.PL
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
bok@termoprodukt.com.pl
tel. +48 515 821 337



KARTA GWARANCYJNA

Konieczne jest okazanie poniższej
karty w przypadku naprawy
gwarancyjnej

NUMER
FABRYCZNY.....

KONTROLA
TECHNICZNA.....

DATA
SPRZEDAŻY.....

PIECZĄTKA I PODPIS

.....

TERMOMETR ST-90



WWW.SKLEP.TERMOPRODUKT.COM.PL
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
bok@termoprodukt.com.pl
tel. +48 515 821 337

