

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMIKPLUS

Termometr i higrometr TERMIKPLUS przeznaczony jest do pomiaru temperatur w zakresie -30°C – 70°C oraz wilgotności. Pomiar odbywa się z wykorzystaniem czujnika SHT 31. Urządzenie jest przeznaczone m.in. do pomiaru temperatury i wilgotności podczas przechowywania i transportu szczepionek, leków, żywności, podczas procesu produkcyjnego i magazynowania.

Pomiar temperatury i wilgotności

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy urządzenie jest uruchomione, na wyświetlaczu pojawia się aktualna temperatura oraz wilgotność.

Funkcje HOLD, MIN, MAX

Funkcja HOLD umożliwia „zatrzymanie” zmierzonej wartości i wyświetlanie jej do momentu wyłączenia funkcji. Aby włączyć funkcję, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk MIN/MAX.

Funkcje MIN oraz MAX prezentują najwyższą oraz najniższą zmierzoną wartość temperatury i wilgotności od momentu uruchomienia urządzenia.

Aby wyświetlić te wartości należy nacisnąć przycisk MIN/MAX. Po lewej stronie wyświetlacza pojawi się napis „MIN” lub „MAX” w zależności od wybranej funkcji.

Wymiana baterii

Gdy bateria będzie bliska rozładowaniu, na wyświetlaczu pojawi się symbol rozładowanej baterii. Z tyłu urządzenia należy odkręcić dwie śrubki i podważyć wieko, a następnie wymienić baterię.

Dane techniczne:

- funkcja pomiaru temperatury i wilgotności
- pomiar temperatury w °C, wilgotności w %RH
- dostęp do zapisanej wartości maksymalnej i minimalnej
- sygnalizacja niskiego stanu baterii
- wbudowany port USB
- Wbudowany czujnik temperatury i wilgotności SHT 31

Parametr	TERMIKPLUS
Zakres pomiarowy temperatury	-30°C - 70°C
Zakres pomiarowy wilgotności	0-100%
Rozdzielczość pomiaru	0,1
Dokładność pomiaru temperatury	Od -10°C do 40°C +/-0,4°C W pozostałym zakresie +/-1°C
Dokładność pomiaru wilgotności	Od 30% do 70% +/-2% W pozostałym zakresie +/-5%
Czas pracy baterii (w temp. otoczenia 15°C)	ok. 12-24 miesiące
Zasilanie	bateria 1/2 AA 3,6V
Wymiar obudowy	45x100x19 mm
Waga	85g

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMIKPLUS

Termometr i higrometr TERMIKPLUS przeznaczony jest do pomiaru temperatur w zakresie -30°C – 70°C oraz wilgotności. Pomiar odbywa się z wykorzystaniem czujnika SHT 31. Urządzenie jest przeznaczone m.in. do pomiaru temperatury i wilgotności podczas przechowywania i transportu szczepionek, leków, żywności, podczas procesu produkcyjnego i magazynowania.

Pomiar temperatury i wilgotności

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy urządzenie jest uruchomione, na wyświetlaczu pojawia się aktualna temperatura oraz wilgotność.

Funkcje HOLD, MIN, MAX

Funkcja HOLD umożliwia „zatrzymanie” zmierzonej wartości i wyświetlanie jej do momentu wyłączenia funkcji. Aby włączyć funkcję, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk MIN/MAX.

Funkcje MIN oraz MAX prezentują najwyższą oraz najniższą zmierzoną wartość temperatury i wilgotności od momentu uruchomienia urządzenia.

Aby wyświetlić te wartości należy nacisnąć przycisk MIN/MAX. Po lewej stronie wyświetlacza pojawi się napis „MIN” lub „MAX” w zależności od wybranej funkcji.

Wymiana baterii

Gdy bateria będzie bliska rozładowaniu, na wyświetlaczu pojawi się symbol rozładowanej baterii. Z tyłu urządzenia należy odkręcić dwie śrubki i podważyć wieko, a następnie wymienić baterię.

Dane techniczne:

- funkcja pomiaru temperatury i wilgotności
- pomiar temperatury w °C, wilgotności w %RH
- dostęp do zapisanej wartości maksymalnej i minimalnej
- sygnalizacja niskiego stanu baterii
- wbudowany port USB
- Wbudowany czujnik temperatury i wilgotności SHT 31

Parametr	TERMIKPLUS
Zakres pomiarowy temperatury	-30°C - 70°C
Zakres pomiarowy wilgotności	0-100%
Rozdzielczość pomiaru	0,1
Dokładność pomiaru temperatury	Od -10°C do 40°C +/-0,4°C W pozostałym zakresie +/-1°C
Dokładność pomiaru wilgotności	Od 30% do 70% +/-2% W pozostałym zakresie +/-5%
Czas pracy baterii (w temp. otoczenia 15°C)	ok. 12-24 miesiące
Zasilanie	bateria 1/2 AA 3,6V
Wymiar obudowy	45x100x19 mm
Waga	85g

KARTA GWARANCYJNA

Konieczne jest okazanie poniższej
karty w przypadku naprawy
gwarancyjnej

NUMER
FABRYCZNY.....

KONTROLA
TECHNICZNA.....

DATA
SPRZEDAŻY.....

PIECZĄTKA I PODPIS

.....

TERMOMETR I HIGROMETR TERMIKPLUS



WWW.TERMOPRODUKT.COM.PL
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
bok@termoprodukt.com.pl
tel. +48 515 821 337



KARTA GWARANCYJNA

Konieczne jest okazanie poniższej
karty w przypadku naprawy
gwarancyjnej

NUMER
FABRYCZNY.....

KONTROLA
TECHNICZNA.....

DATA
SPRZEDAŻY.....

PIECZĄTKA I PODPIS

.....

TERMOMETR I HIGROMETR TERMIKPLUS



WWW.TERMOPRODUKT.COM.PL
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
bok@termoprodukt.com.pl
tel. +48 515 821 337

