

Świadectwo sprawdzenia

Dokument ukazuje porównanie wskazanych temperatur urządzenia DT-31 z kalibratorem Microcal 1.



Pomiary w tabeli poniżej

Microcal(°C)	DT-31 (°C)	Błąd pomiarowy	Niepewność pomiaru
-98,0	-98,3	0,3	±1
-90,0	-90,3	0,3	±1
-80,0	-80,1	0,1	±1
-10,0	-10,0	0,0	±1
0,0	0,0	0,0	±0,4
10,0	10,1	-0,1	±1
50,0	50,2	-0,2	±1
100,0	100,5	-0,5	±0,4
195,0	196,1	-1,1	±0,4
250,0	251,4	-1,4	±1
500,0	502,8	-2,8	±0,4
1300,0	1307,0	-7,0	±1